

Guía de Configuración Wi-Fi

Instrucciones paso a paso para la vinculación del equipo Hiroki

SOPORTE TÉCNICO



Medida de seguridad importante: Al accionar la llave térmica del equipo, asegúrese de tener las manos completamente secas.

1

Activar Wi-Fi y borrar datos previos

En la pantalla del equipo, primero active la opción **WI-FI** y seleccione **Confirmar**. Luego, presione **ELIMINAR DATOS** y vuelva a seleccionar **Confirmar**.

Verificación: La pantalla confirmará la activación y la eliminación de los datos anteriores.

2

Reiniciar el equipo

Baja la llave térmica del equipo para cortar la energía, aguarde **5 segundos** y vuelva a subirla para encenderlo de nuevo.

Verificación: La pantalla e indicadores luminosos del equipo se encenderán.

3

Conectarse a la red Wi-Fi de configuración

Desde su teléfono celular o computadora:

1. Desactive los **datos móviles** (recomendado para evitar interferencias).
2. Abra los ajustes de Wi-Fi y conéctese a la red llamada **HIROKI_CONFIG**.

Verificación: Su dispositivo confirmará que está conectado a la red HIROKI_CONFIG.

4

Abrir el panel de configuración

Abra su navegador web preferido (*Chrome, Safari, Edge, etc.*) e ingrese la siguiente dirección en la barra superior: **192.168.4.1**

Verificación: Se cargará en pantalla el panel con la lista de redes Wi-Fi disponibles.

5

Vincular a su red Wi-Fi local

1. Busque y seleccione el nombre de su red Wi-Fi de red (hogar u oficina).
2. Ingrese la clave de su Wi-Fi y presione el botón **Conectar**.

Verificación: Aparecerá un mensaje indicando que los datos se guardaron con éxito.

6

Reinicio final del sistema

Para aplicar la nueva configuración, apague nuevamente la llave térmica, espere **5 segundos** y vuelva a encenderla.

Verificación: El equipo iniciará correctamente y quedará enlazado a su red Wi-Fi.